

## Stil-Brett Wandpaneele

Tipps & Tricks zur einfachen Montage

Stil-Brett Paneele verleihen Wohnräumen mit ihrer fühlbar natürlichen, gebürsteten Oberfläche ein freundliches und besonders einladendes Ambiente. Durch zwei verschiedene Brettstärken entsteht eine lebendige Wandverkleidung, die alle Blicke auf sich zieht.

Stil-Brett Wandpaneele können rasch und einfach mittels Montagekleber montiert werden. Beachten Sie die folgenden Tipps & Tricks für ein besonders schönes Ergebnis:



Für die Montage benötigen Sie:

Rollmeter, Bleistift, Wasserwaage, Säge

Zubehör aus dem SUN WOOD Onlineshop:

Montagekleber Würth X-Press 500 mit Kartuschenpistole

### 1. Wand abmessen und Positionierung anzeichnen

Um die Stil-brett Paneele gerade an der Wand anzubringen, empfiehlt sich das Abmessen und Anzeichnen mittels Rollmeter, Bleistift und Wasserwaage.



### 2. Montagekleber auf Stil-Brett Paneel aufbringen

Spannen Sie den Montagekleber X-Press 500 in die Kartuschen Pistole ein. Geben Sie in gleichmäßigen Abständen circa sechs Punkte Montagekleber auf die Rückseite des ersten Paneels.

Hinweis: Nach circa 5-10 Minuten beginnt der Montagekleber auszuhärten.

### 3. Stil-Brett Paneel an die Wand Kleben

Drücken Sie das Stil-Brett anschließend an die Wand. Der Kleber erlaubt ein leichtes Ausrichten und härtet nicht sofort aus - ein Einrichten mit der Wasserwaage ist daher noch möglich. Drücken Sie das Paneel anschließend für ca. 10 Sekunden an.



### 4. Weitere Stil-Brett Paneele anbringen und bei Bedarf kürzen

Nehmen Sie nun ein weiteres Stil-Brett in anderer Stärke und kleben Sie es neben das erste Paneel. Montieren Sie die erste Wandpaneel-Reihe mit abwechselnden Paneel-Stärken und kürzen Sie das letzte Paneel bei Bedarf mit einer Säge.

Hinweis: Die Kanten der Stil-Brett Paneele sind passend lasiert. Achten Sie darauf, gekürzte Kanten an den Rand zu setzen, da diese abschließend mit einer Abschlussleiste verdeckt werden können. Für offene Kanten ist ein passender Kanten-Ausbesserungsstift im SUN WOOD Onlineshop erhältlich



### 5. Montagekleber der ersten Reihe aushärten lassen

Lassen Sie den Kleber nach Montage der ersten Reihe für ca. eine halbe Stunde aushärten, bevor die restlichen Wandpaneele montiert werden. So nimmt es der Montagekleber auch mit dem Gewicht der nächsten Reihen auf.



#### 6. Natürliche Optik kreieren


Starten Sie die nächste Reihe mit einem halben Stil-brett oder dem restlichen Paneel der ersten Reihe. So entsteht ein Versatz und damit eine besonders schöne und natürliche Optik. Brett für Brett wird so an die Wand angebracht.

Hinweis: Die Kanten der Stil-Brett Paneele sind zum Dekor passend lasiert. Achten Sie darauf

#### 7. Montage einer Abschlussleiste

Mit einer zum Dekor passend lasierten Abschlussleiste gelingt ein besonders schöner Abschluss Ihrer neuen Stil-Brett Wand. Die Leiste ist im SUN WOOD Onlineshop erhältlich und wird mit Stiftnägeln montiert.

Weitere Details zur Montage finden Sie in unserer Videoanleitung:



### Sie haben Fragen?

+43 (0) 6588 84 40 – 60 | [office@stainer-sunwood.com](mailto:office@stainer-sunwood.com)



#### Bitte Beachten Sie:

Stil-brett Paneele sind für den Innenbereich konzipiert. Um die Bretter vor Verzug zu schützen, sollten diese bis zur Montage möglichst liegend gelagert werden. Die Bretter können mit allen gängigen Holzbearbeitungs-Geräten bearbeitet werden. Bei einer Montage an der Decke empfehlen wir ein zusätzliches Verschrauben.

Die Paneele können mit einem nebelfeuchten Tuch gereinigt werden. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel.

Sie möchten Stil-Brett Paneele an einer stark beanspruchten Stelle wie einer Küchenrückwand montieren? Kein Problem: die Paneele können mit Möbelschutzlack lackiert und geschützt werden.