



# SELBSTKLEBENDES HOLZFURNIER

TIPPS & TRICKS ZUR EINFACHEN MONTAGE



Ob Türen, Schränke, Glaswände oder aber eine alte Bettrückwand, die nicht mehr dem gewünschten Stil entspricht: Mit dem selbstklebenden Echtholzfurnier werden alte Möbelstücke oder Raumelemente im Handumdrehen zu neuen! Verwende für ein hochwertiges Ergebnis das im Lieferumfang inbegriffene Montageset und beachte folgende Tipps & Tricks:



VIDEOANLEITUNG

1

**Befreie die Furniere von ihrer Verpackung**  
Die selbstklebenden Holzurniere werden im gerollten Zustand geliefert. Befreie die Furniere nach der Lieferung von ihrer Verpackung und streiche mit der Rakel den rückseitigen Kleber nochmals fest. Vor der Montage sollten die Furniere für circa 24 Stunden am vorgesehenen Montageort im liegenden Zustand gelagert und akklimatisiert werden.



2

**Reinige den Untergrund mit einem feuchten Tuch**  
Für eine einwandfreie Haftung muss der Untergrund möglichst glatt, sauber, fett- und staubfrei sowie trocken sein.

3

**Ausmessen des zu beklebenden Untergrundes**  
Für ein schönes Ergebnis sollte das Furnier möglichst flach positioniert und auf den Millimeter genau ausgemessen werden. Zeichne die gewünschte Länge und Breite danach auf dem Furnierstreifen mit einem Bleistift an.



4

**Schneide die Furniere auf die gewünschte Länge und Breite zu**  
Das Furnier kann danach mittels Cutter, Schneideunterlage und der geradlinigen Schablone (im Lieferumfang inbegriffen) zugeschnitten werden. Verwende die Linienführung auf der Schneideunterlage, um die Furniere geradlinig sowie im rechten Winkel zu schneiden.

**Tipp:** Längsschnitte entlang der Holzmaserung sollten rückseitig, mit der weißen Klebeseite nach oben liegend, geschnitten werden. Querschnitte sollen mit der Designseite nach oben liegend geschnitten werden.

**Du hast Fragen?**

+43 (0) 6588 84 40 – 60 | office@stainer-sunwood.com



5

**Lege die Reihenfolge der Furniere fest**

Die SUN WOOD Klebefurniere besitzen von einander leicht abweichende Designausschnitte, was für ein besonders natürliches Ergebnis sorgt. Bevor du die Furnierstreifen aufklebst, sollte die gewünschte Reihenfolge festgelegt werden.

6

**Klebe den ersten Furnierstreifen auf**

Hol dir für diesen Schritt helfende Hände: Platziere den Furnierstreifen zu zweit in einer geraden Position. Ziehen Sie die Klebefolie an einem Ende für ein Stück ab und drücke das Ende fest, während die zweite Person die Position am anderen Ende des Furnierstreifens festlegt. Sobald ein Ende klebt, kannst du die restliche Folie abziehen und das Furnier mit der Handfläche feststreichen.

**Achtung:** Sobald der Furnierstreifen klebt, ist ein nachträgliches ummontieren durch den stark haftenden Kleber unmöglich und könnte durch ein ruckartiges Abreißen den Untergrund beschädigen.

7

**Kaschiere den Untergrund mit dem Kaschierstift**

Zeichne mit dem Kaschierstift vorsichtig entlang der Kante des platzierten Furnierstreifens, bevor du den nächsten Streifen aufklebst.

8

**Positioniere den nächsten Streifen mithilfe der Abstandsplättchen**

Der nächste Furnierstreifen sollte mit einem Abstand von ca. 1 mm platziert werden. Verwende für die Platzierung die dafür vorgesehenen Abstandsplättchen und beginne den Furnierstreifen wiederum an einem Ende festzukleben.

9

**Fixiere das Ergebnis mit der Rakel**

Streiche zum Abschluss mit der Filzseite der Rakel mit leichtem Druck über den beklebten Gegenstand.



**Bitte beachte:**

Die selbstklebenden Holzurniere werden im gerollten Zustand geliefert. Befreie die Furniere nach der Lieferung von Ihrer Verpackung und lagere sie bis zur Montage im liegenden Zustand.

Holz ist ein lebendiger Werkstoff, der sich bei wechselnden Temperaturen ausdehnt oder zusammenzieht. Wir empfehlen die Furnierstreifen vor der Montage am vorgesehenen Montageort ausgerollt für 24 Stunden zu akklimatisieren und danach mit einem Abstand von 0,5 mm zu montieren.

Sobald der Furnierstreifen aufgeklebt ist, ist ein nachträgliches ummontieren durch den stark haftenden Kleber unmöglich. Du möchtest das Holzurnier an einer stark beanspruchten Stelle montieren? Kein Problem: die Furniere können mit unserem Möbelschutzlack lackiert und geschützt werden.

Nicht in Feuchträumen montieren oder an Orten, die starkem oder heißem Dampf (Küche) ausgesetzt sind. Verwende keine scharfen Reinigungsmittel.